



**asa**  
Italians since 1980

**Radio technology**

**ETR3 Ø35-Ø45-Ø59**

**Motore tubolare radio con 3 finecorsa  
idoneo per applicazioni su:  
tapparelle e tende da sole**



**asa**  
Italians since 1980

**PROGRAMMAZIONE**

## ACCOPPIAMENTO DEL TELECOMANDO AL MOTORE

- 1** Premere contemporaneamente i tasti di salita (ALTO) e discesa (BASSO) ed attendere il feedback



## REGOLAZIONE DEL SENSO DI ROTAZIONE DEL MOTORE

- 2** Verificare il senso di rotazione



- 2a** Se il senso di rotazione è corretto, premere contemporaneamente i tasti di salita e discesa e attendere il feedback del motore



Se la direzione è sbagliata invertire il senso di rotazione premendo il tasto STOP per 2 sec fino al feedback del motore



- 2b** Verificare di nuovo il senso di rotazione



Confermare il senso di rotazione premendo contemporaneamente i tasti di salita e discesa fino al feedback del motore



**ATTENZIONE:** se non si conferma la direzione di rotazione, non sarà possibile effettuare i successivi passi di programmazione

## REGOLAZIONE DEI PUNTI DI ARRESTO DEL MOTORE

**ATTENZIONE:** attenersi scrupolosamente alla procedura:  
iniziare dal punto di arresto BASSO

**3** Raggiungere il punto di arresto BASSO



**4** Confermare il punto di arresto BASSO mantenendo premuto il pulsante fino all'emissione del feedback



**5** Raggiungere il punto di arresto ALTO




**6** Confermare il punto di arresto ALTO mantenendo premuto il pulsante fino alla seconda emissione di feedback



**Fine della programmazione**

### RESET


Togliere e poi ridare tensione



**FEEDBACK DEL MOTORE**  
IL MOTORE  
NON È PROGRAMMATO

**NESSUN FEEDBACK DEL MOTORE**  
IL MOTORE  
È GIÀ PROGRAMMATO

Effettuare la procedura  
di programmazione



**Cancellare  
la programmazione:**

- Interrompere l'alimentazione per 5 sec
- Ridare tensione



Premere contemporaneamente  
i tre tasti  
Feedback del motore



Premere per 7 sec  
fino ad ottenere  
2 Feedback

## PUNTO DI ARRESTO INTERMEDIO

- 1 MEMORIZZAZIONE:** Raggiungere il punto desiderato e confermare la posizione premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



- 2 MODIFICA:** Raggiungere il nuovo punto intermedio e confermare la posizione premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



- 3 CANCELLAZIONE:** Raggiungere il punto intermedio memorizzato e cancellarlo premendo contemporaneamente i tasti di salita e stop per 5 sec fino al feedback del motore



## MODIFICA DEI PUNTI DI ARRESTO ALTO E BASSO

- 1** Raggiungere il punto di arresto che si vuole modificare (alto o basso)



- 2** Premere contemporaneamente i tasti di salita (ALTO) e discesa (BASSO) ed attendere il feedback



- 3** Raggiungere il nuovo punto di arresto




- 4** Confermare il nuovo punto di arresto premendo il tasto STOP fino al feedback del motore





## AGGIUNTA DI UN TELECOMANDO

**Telecomando  
già programmato**




**Telecomando  
da programmare**



## ELIMINAZIONE DI UN TELECOMANDO

**Telecomando  
già programmato  
(da conservare)**



**Telecomando  
già programmato  
(da eliminare)**

